

取扱説明書

この度は「箱型足湯桶」をお求めいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ずお読みください。

使用上の注意

- ① 特性上、木材は乾燥・湿潤によって収縮・膨張し、節にひび割れを起こす事があります。工場出荷時にはひび割れ補修を施し、漏水確認をして出荷しておりますが、ご使用前の保管中、又はご使用中に乾燥により新たに節の割れが発生し水漏れを起こす場合があります。万一節にひび割れが入った場合は市販のシリコンコーキングを節の割れ部分摺り込んで止水して下さい。木材が安定している湿度は 50～60%です。
- ② 使用後は水洗いで付着した汚れを落とし、乾拭きして下さい。石鹸やシャンプー等の汚れを付着させたまま放置しますと変色やカビ発生の原因となります。
- ③ 直射日光、火、ストーブ、乾燥機等での乾燥は避けてください。変形、ヒビ割れの原因になります。
- ④ 製品本来の用途、使用目的に添って正しくお使いください。誤ったご使用は製品の破損や身体に危険を及ぼす場合があります。

製造元

志水木材産業株式会社
長野県木曽郡南木曽町吾妻 4 6 1 0
TEL : 0264-58-2011